

FRONTALE UNITÀ DA INCASSO PER METEO GREEN C.S.I. AG BOX

Per montare la parte frontale agire nel seguente modo (riferirsi alla figura sotto riportata):

- avvitare i 2 perni "A" nei fori sul bordo inferiore del telaio
- posizionare la parte superiore della porta nelle apposite asole sul bordo superiore dell'unità da incasso
- spingere la parte inferiore agganciandola con leggera pressione ai perni
- **avvitare le due viti "B"**
- posizionare la fascia inferiore nelle apposite asole sul bordo inferiore dell'unità da incasso
- spingere la parte superiore e chiudere con l'apposita chiave.

Per ulteriori informazioni riferirsi a quanto riportato sul libretto caldaia e sulla porta dell'unità da incasso originale.

