



IT MANUALE D'INSTALLAZIONE E USO

EN INSTALLATION AND OWNER'S MANUAL



4/6 kW



8/10/12/14/16 kW

Vega M

sylber

Gamma/Range			
Descrizione Description	Codice Code	Descrizione Sylber Sylber description	Potenza Power size
A2WHPR32M/004	20203417	VEGA M 004	4kW
A2WHPR32M/006	20203418	VEGA M 006	6kW
A2WHPR32M/008	20203419	VEGA M 008	8kW
A2WHPR32M/010	20203420	VEGA M 010	10kW
A2WHPR32M/012	20203679	VEGA M 012	12kW
A2WHPR32M/014	20203680	VEGA M 014	14kW
A2WHPR32M/016	20203735	VEGA M 016	16kW
A2WHPR32M/012T	20203736	VEGA M 012T	12kW T
A2WHPR32M/014T	20203737	VEGA M 014T	14kW T
A2WHPR32M/016T	20203738	VEGA M 016T	16kW T



Via Risorgimento, 23 A
23900 - Lecco

www.sylber.it

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

In order to improve its products, our company reserves the right to modify the characteristics and information contained in this manual at any time and without prior notice. Consumers statutory rights are not affected.